

# Firmware-Update-Anleitung

## TomTom Link 510

Für das Update benötigt:

Firmware-Update herunterladen von:

Mini-USB-Kabel

telematics.dako.de > Downloads > Telematik  
> LINK510 Firmware.zip

### Bitte beachten Sie:

Das Update kann sowohl im Fahrzeug als auch lokal am Schreibtisch ausgeführt werden und bedarf keiner besonderen Kenntnisse. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte verfügen, um die EXE-Datei ausführen zu können! Die Dauer des Updates beträgt etwa 5 bis 10 Minuten.

1. Firmware-Update herunterladen (siehe Link oben) und die ZIP-Datei entpacken.
2. TomTom Link freilegen bzw. herausnehmen und an der Unterseite des Geräts die Gummiabdeckung der Mini-USB-Schnittstelle entfernen. Mit dem Mini-USB-Kabel an einem freien USB-Port am PC anschließen.
3. Die Datei „kdg\_rel\_7\_3\_4717\_\_11\_73\_4877.exe“ mit Administratorrechten ausführen. Sollte ein USB-Treiber benötigt werden, so liegt dieser dem Downloadpaket bei.
4. Durch das Ausführen der o.g. EXE-Datei öffnet sich ein Programmfenster mit einem kleinen Auswahlfenster „Serial Select“. Dort wählen Sie den jeweils eingetragenen Port aus, an welchem das USB-Kabel angeschlossen wurde, und bestätigen dies mit „OK“
5. Im unteren Bereich des Programmfensters befindet sich ein Auswahlfeld mit einem gesetzten Haken („Konfig. Speichern“), diesen bitte durch einen einfachen Klick entfernen.
6. Anschließend drücken Sie auf „Start“, und das Firmware-Update wird ausgeführt. Dies dauert ca. 5 min und wird mit einer Statusmeldung beendet. Anschließend kann das Programm geschlossen und die USB-Verbindung getrennt werden.
8. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte unseren DAKO-Support.

**+49 3641 22778 595** (Mo - Fr 7:30 bis 17:30 Uhr)

Abbildung zu 4.: Post auswählen




Abbildung zu 5.: Konfiguration speichern deaktivieren




Abbildung zu 6.: Das Update ist abgeschlossen

